



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Электронный манок Hunter Sound H780RT



СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|----------------------------------|---|
| КОМПЛЕКТАЦИЯ..... | 3 |
| ОПИСАНИЕ | 3 |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | 4 |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплектация:

Блок питания – 1 шт.

USB-кабель – 1 шт.

Дистанционный пульт управления – 1 шт.

Крепление для ношения – 1 шт.

Клеммы для пуско-зарядного устройства – 1 набор.

ОПИСАНИЕ

Данный манок имеет 180 встроенных звуков, встроенный динамик, вход под наушники, разъем для микрофона, а также вход 12V для подключения набора клемм.



Дисплей: 128*64 LCD, черно-белый

На дисплее отображается информация о воспроизведении или паузе звука, функция повтора звука, какой по счету воспроизводится звук. Также есть отображение индикатора заряда, и название звука в нижней части экрана, на английском языке.

Ёмкость аккумулятора: 2000 мАЧ, максимальное время на 1 заряде до 10 ч.

Интерфейс на английском языке

Формат воспроизведения: MP1; MP2; MP3; WMA; WMV; ASF.

Рабочая температура: -5 до 40 С.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для включения:

Снимите крышку батарейного отсека, правильно вставьте полную батарею в батарейный отсек. При выключенном устройстве клавиши не работают.

Для воспроизведения:

Нажмите кнопку PLAY/PAUSE.

Режим повторения:

Один повтор: При статусе повторения, одно **короткое** нажатие на клавишу



При нажатии клавиши повторно, будет включен режим постоянного повторения.

Выбор звука:

При статусе воспроизведения, необходимо нажать комбинацию цифр для выбора нужного звука.

Закачивать звуки манок необходимо в строгом порядке, и соблюдать нумерацию звуков.

Кнопки в виде стрелок перелистывают треки, при коротком нажатии, а при удерживании данных клавиш прибавляют\убавляют громкость.

Соединение USB:

Для подключения манка к компьютеру необходимо подсоединить манок через кабель USB (который идет в комплекте). После подключения манок выведет изображение на экран, а на компьютер откроется папка с встроенными звуками.

Пульт ДУ:

В комплекте идет пульт дистанционного управления, функционал такой же как и на самом манке. Для включения пульта необходимо передвинуть переключатель находящийся на боковой панели пульта. Удобно при использовании на расстоянии, если манок прикреплен к предмету на расстоянии.

ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, выньте аккумулятор, когда подключите источник питания постоянного тока 12 В. А также при подключении микрофона.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**